## Express5800/120Lj N8100-1477のご利用にあたって

このたびは、Express5800/120Lj をお買い求めいただき、まことにありがとうございます。

本書には、本製品に関する補足事項が記載されています。 なくさないよう大切に保管してください。

本製品に添付の EXPRESSBUILDER に格納されているユーザーズガイドやオンライン ドキュメント及び各種ユーティリティのご利用にあたっては、下記の表に従って、各ドキ ュメントに記載されている本体装置のNコードをお手持ちの本体装置のNコードに読み替 えてご利用ください。

現在の表記(Nコード)	読み替え後(新Nコード)
N8100-1420	N8100-1477
(Xeon <u>3.16GHz</u> / 2x6M)	(Xeon <u>3.33GHz</u> / 2x6M)

(注)読み替え前/後の本体装置の仕様に、CPUスペック以外の差分はありません。





\*856-127977-001-00 \*